



ATTENZIONE: PRIMA DI INSTALLARE IL KIT RWF 50, Togliere tensione, e successivamente scollegare il controllore a 12 poli presente di serie.
 WARNING: BEFORE INSTALLING RWF 50 KIT, REMOVE THE POWER TENSION FIRST AND DISCONNECT STANDARD 12 PINS PLUG THEN.


SONDA ATTIVA
ACTIVE PROBE



SONDA PASSIVA
PASSIVE PROBE



SEGNALE ANALOGICO 0...10V
ANALOG INPUT SIGNAL 0..10V



CONTROL BOX
SERVOMOTOR
LEAKAGE CONTROL
FLAME SENSOR

Ecoflam Bruciatori s.p.a
R&D DEPARTMENT

DESCRIPTION
KIT RWF 50.2xxx
EON FIRST CREATION
RB13ANC168
EON MODIFICATION

CODE
420110121300
MODIFICATION DESCRIPTION

DESIGNER
A.FOZZOBON
CONTROLLER
ARIGNI
SIGNATURE
A.FoZZobon
DATE FIRST CREATION
20-12-2013
DATE EON MODIFICATION

SHEET
1
TOT. SHEET
1